

Comment poser un film ?

Principe de pose

Tous les films Réfectiv s'appliquent de la même façon.

Vous aurez besoin du matériel suivant : un cutter, un pulvérisateur, une raclette.



1 Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir, la raclette et le pulvérisateur. Puis essuyez l'encadrement avec le papier essuie-tout.



2 Précoupez le film avec le cutter à un format supérieur de 2 à 3 cm à celui du vitrage.



3 Pour séparer la pellicule de protection, aidez-vous de 2 morceaux de ruban adhésif.



4 Détachez la pellicule de protection en mouillant abondamment l'adhésif du film à l'eau savonneuse.



5 Retournez et appliquez le film côté adhésif sur le vitrage.



6 Vaporisez le film pour permettre à la raclette de bien glisser.



7 Marouflez avec la raclette, du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut.



8 Recoupez le film à un format inférieur de 2 mm à celui du vitrage afin qu'il ne touche pas l'encadrement, puis remarouflez.

Astuce : si vous avez des vitrages de grande dimension qui nécessitent un raccord, il vous suffit de poser les deux films bord à bord, sans les superposer. Cela ne se voit pratiquement pas.